

برمجة مستشعر (حساس) NXT في برنامج EV3-G

By Cathy Sarisky, Sanjay Seshan, and Arvind Seshan

التعريب: د. أحمد المالح

برمجة المبتدئين

الأهداف الدراسية

• معرفة كيفية استعمال حساس الضوء NXT مع المتحمكة NXT باستخدام برنامج EV3-G


استعمال مستشعر (حساس) الضوء NXT مع المتحمكة NXT باستخدام برنامج EV3-G

- كيف يمكن استخدام حساس الضوء NXT مع المتحمكة NXT
 باستخدام برنامج EV3-G
 - افترض أنه مستشعر (حساس) الصوت
 - استخدم المعطيات الأساسية لبلوك الحساس
 - يغطي هذا الدرس المستوى الابتدائي



تحميل بلوك الصوت

- يتوفر بلوك الصوت على موقع الليغو من أجل التحميل
 - http://www.lego.com/enus/mindstorms/downloads
 - حمل البلوك باستخدام تعليمات درس استيراد بلوكات اضافيه في دروسنا الابتدائيةEV3Lessons.com
 - لاحظ: إذا كنت تستعمل نسخة البرنامج التعليمية فإن بلوك الحساس موجود ضمن تبويب الحساسات









استخدام مستشعر الضوء ببلوك الصوت

- بعد أن تستطيع تنصيب بلوك مستشعر الصوت، فإنه بإمكانك استخدام حساس الصوت في كتابة شيفرة اي برنامج: الحلقة، الاختيار، او الانتظار.
 - يوجد لمستشعر الصوت اعدادين:
- في نمط dB، سيسطع الضوء الأحمر ويقيس مقدار الضوء المنعكس. (نمط الضوء المنعكس) يأتي الضوء الأحمر من الحساس وإن كان يعمل بنمط dB. يعطي السطح البيض قيمة عالية حوالي 70. وتعطي السطوح السوداء قيمة منخفضة حوالي 20.
 - في نمط dBa، فإنه يستقبل ضوء المحيط. (نمط ضوء المحيط) لن يكون الضوء الأحمر موجود.
- لا تقلق حول استعمال حساس الصوت ضمن برنامجك عندما تستعمل حساس الضوء. كل شئ سيكون على ما يرام.

مثاك: قراءة مستشعر الضوء واظهاره



تحدي حساس اللون





تعرفت إلى الآن كيفية استخدام مستشعر الاضاءة NXT، هل تستطيع استعماله لجعل الروبوت يتحرك حتى يصل اى الخط الأسود مستخدماً مستسعر اللون؟

الخطوة 1: استخدام بلوك انتظر حتى لحساس الصوت NXT (ضوء NXT)

الخطوة 2: اسخدام مستشعر الصوت NXT في نمط المقارنة dB.

الخطوة 3: لمعرفة ما هي القيمة، عليك استخدام مفتاح قراءة المداخل Port View لتحديد ما هي قيمة المقابلة للون الاسود حسب قراءة حساس الضوء NXT (ارجع إلى درس «قراءة المداخل» للمبتدئين في . لاحظ أنه في NXT تدعى "View → Light")

مساعدة: سوف تستخدم بلوك الحركة (استعن بفكرة ان المحرك يعمل و يتوقف) و بلوك انتظر حتى «لون»

حل تحدي حساس اللون



جعل بلوك الحركة بلوك انتظر حتى اللون استخدام بلوك الحركة الاسود (حددت قيمة عتبة Move Steering المرور 40>) بنمط "ON"

Move Steering بنمط "OFF" مع کبح النهاية

البدء

استخدام مستشعر (حساس) الضوء NXT ضمن بيئة برامج EV3

- متى نستطيع استخدام بلوك مستشعر الصوت (في الواقع الضوء) من أجل مستشعر اللون ضمن برنامج كتب من أجل EV3؟
 - عندما يتطلب من الحساس اخبارنا معلومة مضيئ ام مظلم
- عندما تعطى الألوان التي يتم تمييزها عن بعضها تعطي قراءات مختلفة بشكل موثوق ودائم.
- لا توجد مشكلة في حالات: توقف على خط، اتبع خط، وتجنب خط. إن اتباع الخطوط الخضراء فقط سيكون صعبًا، وربما مستحيل.
 - ملاحظة: لمعرفة كيفية استخدام مستشعر الضوء NXT لمتابعة الخط، انظر الدرس متابعة خط على الموقع EV3Lesson.com

ملاحظات للاساتذة والمدربين

اكيد انه من المستحسن لو أن بلوك مستشعر الصوت يشبه بالشكل بلوك مستشعر الضوء ويدعى باسم حساس الضوء ولكن الاطفال في صفي تأقلموا مع ذلك الاختلاف بسرعة كان من السهل شرح ذلك للمبتدئين من استخدام المعطيات الخام تجهيز وانشاء بلوك مستشعر الصوت قبل بدء الحصة الدرسية سيخفف عليك صداع الرأس

هنالك خيارات أخرى، لأولئك الذين يريدون التفاعل معهم:

- T مستشعرات الضوء NXTضمن دروس EV3على الموقع EV3lessons.com
 - معايرة مستشعر (حساس) الضوء (لايزال يستخدم بلوك الصوت) http://drpineda.ca/using-nxt-light-sensor-in-ev3.html
 - https://www.youtube.com/watch?v=I7BqvkuMLk&feature=youtu.be



- صممت هذه الدروس التعليمية من قبل سانجى سهشان و ارفيند سهشان
- This tutorial was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan
 - يوجد العديد من الدروس على الموقع www.ev3lessons.com
- More lessons at <u>www.ev3lessons.com</u>
 - قام بتعريب هذا العمل الدكتور أحمد المالح، البريد الإلكتروني: ahmad.maleh@gmail.com



تم هذا العمل ضمن التراخيص اللاتجارية

<u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0</u>
International License.