

Едем прямо

By Sanjay and Arvind Seshan




УРОКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ


на этом занятии

- 1. Изучим движение робота: вперед и назад
- 2. Изучим блок рулевого управления
- 3. Научимся читать значения датчика цвета в Port View

БЛОК РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ



ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ & ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: НАЗАД & ВПЕРЕД




КАК ДВИГАТЬСЯ ПРЯМО?






Шаг 1: Зеленая палитра, Нажать и удерживать Рулевое управление, потянуть в Программное поле



Шаг 2: Отпустить рядом со стартовым блоком (зеленый треугольник) (Смотрите анимацию)

ИСПЫТАНИЕ 1: ДВИГАТЬСЯ ПРЯМО (3 СЕКУНДЫ)



Шаг 1: Зеленая палитра, Нажать и удерживать Рулевое управление, потянуть в Программное поле

Шаг 2: Отпустить рядом со стартовым блоком (зеленый треугольник)

Шаг 3: Выбрать параметр. Двигаться "3 секунды"

Шаг 4: Соедините USB кабель к вашему EV3 и ПК.

Шаг 5: Загрузить на EV3

инструкция учителя


- Разделить класс на группы (2-3 человека)
- Раздать каждой команде копию Рабочего листа «Едем прямо»
- Детали испытания на 8 слайде
- Слайд обсуждения 9
- Решение испытания на 10 слайде
- Путь получше на 11 слайде

ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО: СЕКУНДЫ VS. ГРАДУСЫ VS. ОБОРОТЫ

Испытание: Двинуться со стартовой линии до финишной. И обратно.

Используйте режим секунд/градусов/оборотов

Используйте разные скорости



ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Много ли вы проверяли/догадывались?

Да. Программирование на секунды/обороты и градусы требуют много времени и попыток.

Влияет ли изменение скорости на поведение робота?

Да. Когда едешь на секунды – имеет значение.

Размер колеса будет влиять? Почему?

Размер колеса влияет на градусы/обороты.

Уровень заряда батареи будет влиять? Почему?

Когда едешь на секунды, уровень батареи будет менять мощность.

РЕШЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ



• Есть способ получше решить задачу (слайд 11)


PEШЕНИЕ: USE PORT VIEW

Испытание: Двинуться со стартовой линии до финишной. И обратно.

На этом занятии вы должны очень много догадываться/проверять, чтобы робот останавливался прямо на второй линии.

Теперь попробуйте Port View:

- Откройте енкодер(датчик оборотов) на правом двигателе.
- Убедитесь, что установлен режим «градусы» и показывает 0 градусов.
- Передвиньте робота рукой от стартовой линии до финишной. Убедитесь, что колеса робота не проскальзывают.
- Посмотрите сколько градусов робот двигался.
- Используйте это число в Рулевом управлении.





БЛАГОДАРНОСТЬ

Авторы: Sanjay and Arvind Seshan

Больше уроков на сайте: <u>www.ev3lessons.com</u>

Перевод осуществил: Абай Владимир, abayvladimir@hotmail.com



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.