


OBIECTIVE


- În această lecție, vei învăța despre diferitele mișcări ale quadcopter-ului și cum poate fi controlat cu o telecomandă.
- Îți poți construi propria telecomandă pentru Quadcopter-ul MINDSTORMS.
- Vei învăța cum să folosești Bluetooth-ul pentru a crea o telecomandă pentru Quadcopter-ul MINDSTORMS.


CE ESTE YAW, PITCH ŞI ROLL?

- Yaw mișcă capul quadcopterului fie la dreapta fie la stânga.
- Pitch mişcă fie înainte şi înapoi.

 Roll face quadcopter-ul să zboare pe laturi, fie stânga, fie dreapta.









CARTOGRAFIEREA CONTROLERULUI

 În dreapta se află cartografierea mișcării pe un controler traditional.



CONSTRUCȚIA TELECOMENZII EV3

- Urmărește instrucțiunile de construcție și construiește controler-ul.
- Conectează cablurile ca în indicațiile din imaginea din dreapta.
- Observați, controlerul nu este proiectat pentru a fi exact ca un controler Quadcopter real.
- Quadcopter-ul EV3 nu va zbura/ comporta în același mod ca unul real.
- Ținta este sa-ți arătăm un mod în care dispozitivele pot comunica similar ca o telecomandă și quadcopter.




CUM COMUNICĂ TELECOMANDA CU QUADCOPTER?

- EV3-ul folosește o conexiune Bluetooth pentru a se conecta la alt EV3.
- Ce este Bluetooth?
 - Bluetooth utlizează frecvențe radio pentru a comunica între dispozitive.
 - EV3-ul utilizează Bluetooth-ul pentru a descărca programele fără fir.



BLOCK-URILE EV3 PE CARE LE VEI FOLOSI

- Block-ul Messaging în Send Mode și Receive Mode
- Block-ul Bluetooth Connection
 Block în Initiate Mode
- Vei folosi de asemenea block-urile loops, switches, block-uri matematice, block-uri de comparaţie, variabile, constante, cabluri de date şi block-uri de motoare neregulate.





PASUL I: NUMIREA BRICK-URILOR

- Dați fiecărui brick un nume unic (în acest exercițiu utilizează "Quadcopter" și "Controler")
 - Dacă parcugeți această lecție într-un grup sau clasă, adaugă un număr la numele ficărui (e.g. Quadcopter2 și Controller2 pentru grupul for group 2). Astfel evitați confuzia.
- Utilizați un cablu USB pentru a descărca codul în brick-uri (mai bine decât Bluetooth-ul). Nu puteți conecta EV3urile unula la celălalt și să descărcați utilizând Bluetooth-ul de pe PC în același timp.

PASUL 2: ACTIVAȚI BLUETOOTH-UL PE EV3


- Deschideți Bluetooth-ul:
 - Pe meniul Controler-ului EV3, mergi la simbolul ce arata ca o cheie.
 - Coboară până la cuvântul "Bluetooth" și activați-l
- Pentru a conecta brick-ul la un alt brick, mergi înapoi în meniul Bluetooth.
 - Mergeți la "Connections"
 - Selectează "Search" și căutați după nume celălalt brick (Quadcopter)
- Poți manageria conexiunile cu Bluetooth Connection Block.Dar noi nu folosim acest block în lecție.






PASUL 3: PROVOCAREA I

- Obiective: trimiteți mesajele de la Controler la Quadcopter
 - Vei trimite un mesaj Hello Message de la Controller-ul EV3 la Quadcopter-ul EV3 de fiecare dată când apeși un buton al brick.
- Paşi cheie:
 - I. Pe Controler, avem un loop care așteaptă apăsarea butonului și apoi trimite mesajul utilizând Bluetooth-ul.
 - 2. Pe Quadcopter, conectează-te la Controller mai întâi. Apoi, funcția loop așteaptă mesajul. Când primești un mesaj, realizează o acțiune pentru a arăta ca l-ai primit.




SOLUȚIA PROVOCĂRII

Quadcopter



În codul Quadcopter, culoarea brick-ul se schimbă pentru a indica că mesajul a fost primit.



PROVOCAREA 2

- Programați comutatorul stânga să învârtă lamele în stânga sau dreapta depinzând de direcția comutatorului.
- Programați butonul dreapta a joystick-ului pentru a crește sau decrește puterea motoarelor.
- Programați butonul central pentru a activa și dezactiva contorizarea rotațiilor.

PROVOCAREA 2 – SET UP

- I. Creează două programe.
- 2. Numește programele Controller și Quadcopter



Vom începe cu codul Quadcopter pentru că este mai simplu. Pașii cheie sunt:

- Deschide conexiunea Bluetooth
- 2. Loop "așteaptă" mesajele de la controller.
- Mesajele controller-erelor trebuie să furnizeze nivelul puterii pentru fiecare motor.


PROVOCAREA 2 – PSEUDOCODE-UL QUADCOPTER

- I. Deschide programul numit "Quadcopter"
- 2. Adaugă block-ul Bluetooth Connection în Initiate mode și setează un parametru pentru a te conecta la "Controller". Astfel sunteți siguri că cei doi roboți sunt conectați.
 - Schimbă "Controller" cu orice nume utilizezi pentru brick-ul controller
- 3. Adaugă un loop
- 4. Adaugă block-ul Messaging în Receive Numeric mode și setați titlul mesajului la "PowerA"
- 5. Adaugă un block Unregulated Motor setat la portul A și trageți un fir de date de la block-ul Messaging în power input de la block-ul Unregulated Motor
- 6. Repetă pașii 4 și 5 de la motoarele B, C, și D

 LESSON BY SANJAY AND ARVIND SESHAN (EV3LESSONS.COM)

14

PROVOCARE 2 – CODUL QUADCOPTER



PROVOCAREA 2 – SET-UP

Acum să ne uităm la programul controler-ului. Pașii cheie sunt:


- Vom folosi doi senzori de atingere pentru a controla lamele Quadcopter-ului
 - O variabilă numită Power va stoca această valoare
- 2. Encoderele Motorului vor determina dacă lamelele se învât în sensul acelor de ceasornic și înapoi.
- 3. Butonul de mijloc al brick-ului va determina dacă lamelele alternative se rotesc în direcții opuse.
 - I. O variabilă numită Counter Rotation va stoca I dacă ele se rotesc în aceeași direcție și 2 dacă sunt în direcții opuse.



PROVOCARE 2 – SETUP

Să ne uităm la programul Controler-ului.


- I. În programul Controller-ului, creează 2 variabile numerice, "Power" și "Counter Rotation"
- Scrieți variabila "Power" la 50 și variabila "Counter Rotation" la I
- 3. Resetează senzorul de rotație pentru motorul A din moment ce rotația motorului va fi utilizată ca și comutator stânga.
- 4. Creează un loop.



PROVOCAREA 2 – JOYSTICK DREAPTA


Prima parte a LOOP-ului controlează puterea.

- I. Adaugă două switches-uri în LOOP.
- 2. Asigurați-vă că switches-urile sunt de Touch Sensor Compare State Mode
- 3. Setează primul switch la Portul I și al doilea switch la Portul 4 (porturile pentru senzorii de atingere)
- 4. Pe partea dde adevăr a primului switch, citește variabila "Power", un block matematic adunare și scrie output-ul înapoi în variabilă.
- 5. Pe partea de adevăr a celui de al doilea switch, citește variabila "Power", scădere block matematic și scrie output-ul înapoi în variabilă.



PROVOCAREA 2 – LIMITAREA VARIABILEI PUTERE


- I. Citește variabila "Power" variable
- 2. Trage firul de date într-un block de comparație și verifică dacă variabila depășește 100.
- 3. Trage firul de date pentru output în switch în modul logic
- 4. Dacă declarația este adevărată setează variabila "Power" la 100
- 5. Adaugă un alt block de compare dupa switch dacă variabila este sub 0.
- 6. Trage firul de date de la output la un alt switch în modul logic
- 7. Dacă declarația este adevărată setează variabila "Power" la 0



PROVOCAREA 2 – JOYSTICK STÂNGA


- Adaugă switch și setează în Motor Rotation Compare Degrees
- 2. Setează în Portul A și setează parametrii la mai mare și egal cu 0.
- 3. În declarația "TRUE", adaugă o constantă și setează la 1.
- 4. În declarația "FAULSE", adaugă o constantă și seteaz-o la -1.

Vom folosi I/-I pentru a controla direcția motoarelor.



PROVOCAREA 2 – SETAREA NIVELULUI PUTERII PENTRU MOTOARELE A & C XXX


- Adaugă un switch pentru Motor Rotation Compare Grade pe Port A
- Setează parametrii la mai mare sau egal cu 0
- În declarația TRUE a switch-ului, adaugă o constantă setată la I
- În declarația FALSE a switch-ului, adaugă o constantă setată la I
- După switch, citește variabila "Power"
- Multiplică variabila cu constanta în switch (1 or -1)
- Trage un fir de date de la output pe block-ul Display Block pe Text Grid mode
- Trage un fir de date în două block-uri separate Messaging setează cu Send Numeric mode. Mesajele trebuie să fie trimise la brick-ul "Quadcopter" și titlul mesajului trebuie să fie "PowerA" și "PowerC"



PROVOCAREA 2 – COUNTER ROTATION


Apoi, noi trebuie să determinăm ce putere să utilizăm pentru cealaltă pereche de lame. Variabila Counter Rotation va fi I sau -I în funcție de cum ai nevoie ca lamele să se învârtă în sensul acelor de ceasornic sau în sens opus acelor de ceasornic pemtru motoarele A & C.

- I. Adaugă un switch și setează pe Brick Buttons- Compare
- 2. Setează parametrii pentru verificarea dacă butonul central (id 2) este apăsat.
- 3. În declarația TRUE a switch-ului, citește variabila "Counter Rotation", înmulțește cu I și scrie valoarea înapoi în variabilă.



PROVOCAREA 2 AFIȘAREA ȘI TRIMITEREA DE DATE

- 1. Acum luăm puterea de bază "base" care a fost calculată și o multiplicăm cu setarea "Counter Rotation"
- 2. Apoi, adăugăm un switch înn modul Numeric cu variabila "counter rotation"ca input. Adaugă două tab-uri în switch și numește-le I și I
 - În tab-ul "I" tab, afișează textul "Normal Rotation" cu (X,Y) = (4,6) și Font: I. Asigură-te că setezi parametru "Clear Screen" pe False
 - În tab-ul "-1" tab, fă același lucru, dar afișează textul "Counter Rotation"
- 3. Trage output-ul calculat la pasul 1 din acest slide în două block-uri sepparrate Messaging Blocks, setează-le pe Send Mod Numeric. Mesajele ar trebui trimis către brick-ul "Quadcopter" și titlul mesajului ar trebui să fie "PowerB" și "PowerD"



CREDITS

- Această lecție a fost scrisă de Arvind și Sanjay Seshan
- Mai multe lecții despre Minstorms EV3 sunt disponibile pe www.ev3lessons.com
- Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa FTC Rosophia #21455



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.