

BEGINNER PROGRAMMING LESSON

EV3 Classroom: Mersul înainte

By Sanjay and Arvind Seshan



OBIECTIVELE LECȚIEI

- 1. Învățăm să facem robotul să meargă înainte și înapoi.
- 2. Învățăm să utilizăm block-ul "Move Steering".
- 3. Învățăm să citim valorile senzorilor utilizând Port View.

CONFIGURAREA BLOCK-URILOR DE MIȘCARE


Înainte de a utiliza block-urile de mișcare, trebuie să configurezi robotul mai întâi.

Sunt 3 block-uri pentru acest scop:

Acesta determină care sunt motoarele conectate la roata stângă & dreaptă.


Acesta determină ce face robotul la sfârșitul unui "Move block" (frână/menținere sau oprire)

Aceasta setează viteza "default" pentru celelate block-uri de mișcare.



В


BLOCK-UL MERS ÎNAINTE



Block-urile de mișcare cele mai simple – controlează direcția și distanța


Alte block-uri de Mișcare – controlează viteza și întoarcerile.


BLOCK-UL,, MOVE STEERING"



Această comandă controlează deplasarea, dând putere roților din dreapta și stânga. 50 & 50 dă putere în ambele roți. -100 și -100 dă putere maximă pentru ambele roți dar în direcția opusă.


BLOCK-URILE MOVE STEERING/POWER






Acesta este un block asemănător cu block-ul "Move Steering". Cu toate acestea, în loc să utilizăm viteza "default", puteți specifica viteza în interiorul block-ului. Acesta este un block foarte util dacă vreți să faceți unele acțiuni mai repede iar altele mai încet.


BLOCK-UL MOVE TANK





Acesta este o combinație a block-urilor Move steering/speed. Cu toate acestea, în loc să specificați viteza și direcția, trebuie să specificați viteza celor două motoare independent unul față de celălalt. Evoluția robotului va fi identică cu block-ul "Move Steering/speed".


VALORI NEGATIVE



Poți introduce valorile negative pentru putere sau distanță. = înainte Aceasta va face ca robotul să meargă înapoi.

Dacă introduci 2 valori negative (e.g. putere și distanță), robotul va merge înainte.

CUM SĂ FACI UN PROGRAM?



REALIZEAZĂ UN PROGRAM DEMERS ÎNAINTE

asul 3: Trage block-ul Configure movement' program. asul 4: Trage block-ul **Move Straight**"la rogram vezi animaţia)

PROVOCAREA 1: MERS ÎNAINTE (3 SECUNDE)

Step 2:





Step 3

Step 4



Pasul 1: Creează un program Mers înainte

Pasul 2: Schimbă modul și durata. Mergi "3 Secunde"


Pasul 3: Conectează cu cablul USB, EV3-ul la Laptop.

Pasul 4: Descarcă programul în EV3

ALTE MODURI DE A MERGE ÎNAINTE PENTRU 3 SECUNDE

Scratch oferă mai multe moduri diferite de a mișca 3 secunde.

Aici va prezentăm alte 3 block-uri care fac ca robotul să meargă înainte 3 secunde.



INSTRUCȚIUNILE PROFESORILOR


- Împărțiți clasa în grupuri de lucru.
- Dă fiecărei echipe o copie a fișei de lucru a Provocării Move Straight.
- Detaliile Provocării este pe Slide-ul 8.
- Pagina de discuţii este Slide-ul 9
- Soluția Provocării este pe Slide-ul 10
- Un mod mai bun de rezolvare se găsește pe Slide-ul 11

MERS ÎNAINTE: SECUNDE VS. GRADE VS. ROTAȚII

PROVOCARE: Fă robotul să meargă înainte de la linia de start până la linia de stop (1) și înapoi la linia de start (2).

Încearcă modurile SECUNDE, GRADE sau ROTAȚII și ajutează durata/distanța.

Încearcă diferite viteze.



DISCUȚII DESPRE MERSUL ÎNAINTE

Ați ghicit și verificat multe opțiuni?

Da. Programarea pe secunde, rotații și grade utilizând testele repetate sau ghicitul ia o mulțime de timp și efort.

Schimbarea vitezei contează?

Da. Când utilizezi opțiunea "Move for seconds" - Mers înainte un număr de secunde, viteza robotului contează.


Crezi că mărimea roții contează? De ce?

Mărimea roții determină distanța parcusă dacă utilizezi comanda "Move for degrees/rotations".

Crezi că nivelul bateriei contează? De ce?

Când utilizezi comanda "Move in seconds", nivelul curentului din baterie schimbă puterea din motoare.

SOLUȚIA PROVOCĂRII



 Există o modalitate mai bună de rezolvare a acestei provocării (mergi la slide-ul 11).

SOLUȚIA: UTILIZEAZĂ PORT VIEW


PROVOCARE: Mișcă robotul înainte de la linia de start până la linia de finish (1) și înapoi la linia de start (2).

În această lecție, a trebuit să ghicești și să verifici o mulțime pentru a face robotul să se oprească exact la linia a doua.

Acum să încercăm Tabloul de bord:

- Mergi la cea care înregistrează citirile senzorului de rotație de pe motoare (Motor B sau C pentru robotul din dreapta)
- Asigură-te că este setată pe modul "Motor-Degrees" și că începe de la 0.
- Mişcă robotul cu mână de la linia de start până la linia de stop. Asigură-te că roata se învârte usor şi nu derapează pe măsură ce robotul se mişcă.
- · Citește câte grade s-a mișcat robotul tău.
- Utilizează acest număr în block-ul ,,Move Steering" pentru ca robotul să parcurgă distanța corectă.
- Citește lecția despre ,,Port View" pentru mai multe informații.







BLOCK-URILE START MOVING **\$**I STOP MOVING





- Mai sunt 4 block-uri de comenzi în Paleta "Movement".
- Block-urile "Start moving" vor porni motoarele de tracţiune la o viteză specificată (este dată şi direcţia).
- Aceste block-uri nu au durată/distanță. După ce motoarele sunt pornite, programul se mută instantaneu la următoarea comandă.
- Motorul va continua să se învârtă până când acesta va fi oprit sau va fi controlat de o altă comandă. Comanda ,,Stop Moving" va opri și menține motoarele indiferent ce acțiune rulau.

MIȘCAREA START ȘI STOP

Ce se va întâmpla dacă plasezi block-ul "Start Moving"?

Robotul se va...

- 1) Mişca?
- 2) Mişca pentru puţin timp?
- 3) nu se va mişca deloc?



Răspuns: Se mişcă continuu până când se oprește sau programul se termină. Observație: Comanda face robotul să se miște la infinit și nu se va opri decât dacă această comandă este urmată de un block "Stop Program".

Observă că este un comportament diferit de cel cu care utilizatorii EV3-G ar putea să fie obișnuiți.

Ce face "Motor Off"?

Răspuns: Oprește motoarele.

BLOCK-UL WAIT

Block-urile de Start şi Stop Moving sunt utilizate de obicei cu un block de "Wait" (aşteaptă). Acest block opreşte execuţia programului până când evenimentul din block-ul de "Wait" se întâmplă. Lecţia despre senzori prezintă şi informaţiile necesare pentru utilizarea block-urile de "Wait" mai în detaliu.

Deocamdată, vom folosi block-ul "Wait for Seconds" (așteaptă un număr de secunde)

Acest block va opri execuția programului, numărul de secunde introdus. Puteți rezolva Provocarea 1 (Mers înainte 3 Seconds) utilizând block-urile "Start Move" și "Wait"?

ALTE MODURI DE A MIȘCA ROBOTUL 3 SECUNDE

Block-ul de start Moving pornește mișcarea robotului

După ce pornesc motoarele. Programul trece la comanda următoare "Wait". Codul va aștepta 3 secunde.

După cele 3 secunde, codul trece la comanda următoare, robotul se oprește, se execută comanda "Stop Moving".



CREDITS

Această lecție de Mindstorms a fost realizată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan.

Mai multe lecții sunt disponibile pe ev3lessons.com

Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20.



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.